

# Procédure d'installation de la version **GUMic** réseau

## 1. Installer d'abord la version monoposte :

- télécharger GUMic à partir d'internet,
- dézipper (extraire tous les fichiers)
- le responsable de l'installation de GUMic installe le logiciel à partir du fichier **setup.exe** sur son ordinateur personnel (faisant partie du réseau ou accessible au réseau).

## 2. Le responsable de l'installation relève le *numéro d'identifiant EXACT* associé à son ordinateur personnel et demande le code de débridage réseau par courriel à une des adresses proposées.

Procédure détaillée :


### a) Demander la licence



### b) Accepter la licence



### c) Relever le numéro d'identifiant de l'ordinateur



**Pour éviter toute erreur, l'idéal est de nous transmettre par courriel une copie de ce dernier écran.**

## 3. Attendre par retour de courriel les 2 codes de débridage :

Le premier code est la *clé de débridage monoposte* du responsable de l'installation.

Le second code est la *clé de débridage réseau*.

**CONSERVER SOIGNEUSEMENT CES DEUX CLEFS**

4. Reprendre la procédure de demande de licence (illustrée ci-dessus) sur l'ordinateur personnel du responsable de l'installation et rentrer la *clef de débridage monoposte* dans les cases roses du *Numéro de la clef*.  
L'installation monoposte est maintenant opérationnelle.


5. Le responsable crée un dossier (répertoire) sur le réseau.  
Ce répertoire doit être **ABSOLUMENT accessible** à lui même et à tous les futurs utilisateurs de GUMic (à cet effet bien vérifier les droits réseaux associés à ce répertoire).

6. Le responsable crée un fichier témoin de l'achat de la licence réseau :  
par exemple un fichier vierge *Excel* dénommé : **temoin\_GUMic.xls**

7. Le responsable lance GUMic puis dans le *Menu personnalisé* (menu flottant) coche l'option *Spécial réseau*.


Remarque : dans le *menu personnalisé*, cette entrée *spécial réseau* n'est visible qu'après l'installation de la licence individuelle précédemment réalisée :

d) Sélectionner l'option **Spécial réseau**



8. Le responsable rentre la *clef de débridage réseau*.

e) Entrer la **clef de débridage réseau**



9. Le responsable indique le chemin exact du fichier témoin.

Exemples :


\\Wt\_MP\etudiants\_1\_annee\.....\temoin\_GUMic.xls  
ou encore

Z:\etudiants\_1\_annee\.....\temoin\_GUMic.xls

Exemples à adapter localement bien entendu.

f) Entrer le **chemin exact du fichier témoin**

g) Possibilité de tester le chemin afin d'éviter les erreurs de frappe.



10. Distribuer GUMic sur le réseau (copier – coller)

Le fichier GUMic qui a servi à débrider la licence réseau est désormais distribuable (**et lui seul**) à tous les membres du réseau. Chaque utilisateur peut désormais imprimer, enregistrer, traiter jusqu'à 25 grandeurs, c'est-à-dire utiliser pleinement toutes les capacités de GUMic.